

MANUAL DE INSTRUCCIONES TQ BANDA RV S534 / S534C

Cada banda se entrega con su tornillería necesaria:

- Tornillo de acero M10 115mm.
- Arandela DIN125 M10 20mm.
- Arandela DIN125 M12 24mm.
- Taco expansivo M14 100mm.

1. **Limpiar** la superficie del soporte donde se instalará la banda.
2. Presentar la banda al completo para **comprobar** que queda correctamente centrada en su posición final.
3. **Marcar los huecos** de perforación en el soporte, abriendo hueco en los orificios de la banda destinados a su fijación.
4. Con una broca para **M14**, perforar **100mm** y retirar la suciedad depositada.
5. Colocar el taco expansivo en la perforación y situar la banda en su posición final.
6. En el agujero donde se atornilla la banda, colocar primero la arandela M12 y luego la de M10. **El orden es importante para evitar daños en el material o desprendimiento de la banda (ver imagen 1).**
7. Fijar la banda con el tornillo hasta conseguir un apriete resistente, evitando que se mueva pero sin llegar a dañar la banda.

Imagen 1

