

TECNOL[®] URBAN

TQ BANCO BERLÍN

Manual de instalación



TQ BANCO BERLÍN

Descripción del producto





Banco para exterior confeccionado con lamas de madera y estructura de acero. Sus materiales le aportan una larga durabilidad y resistencia, de fácil limpieza e instalación. De construcción robusta, con un diseño clásico que lo hacen ideal para muchos tipos de proyectos.

Aplicación

Ideal para el equipamiento de zonas urbanas, parques, áreas residenciales, centros educativos, ramblas... Lugares en los que se necesita un mobiliario duradero.

Manual de instalación

Para la instalación del banco es necesario un destornillador manual. Antes de su instalación es importante que compruebe que hay todas las piezas que se indican en el manual. En cualquier caso, si existe cualquier duda, contacte con atención al cliente.

x 20	x 20	x 20	 * no incluido
			
Perno	Tuerca	Arandela	Llave fija acodada

Especificaciones	Material soportes:	Metal
	Tipo de madera:	Abeto
	Peso:	38 Kg
	Capacidad:	4 personas
	Dimensiones (cm):	180 largo x 69 alto x 57 ancho
	Altura asiento (cm):	40
	Listones por banco:	5
	Tamaño listón (cm):	180 x 11 x 3,6

Pasos a seguir:

- 1) Una vez abierta la caja, coloque los soportes en paralelo a la distancia de los agujeros de los listones
- 2) Para fijar los listones del banco corresponden 1 tuerca, 1 arandela y 1 tornillo por cada agujero.
- 3) En la parte posterior del listón irá colocada la arandela y la tuerca, y en la parte superior el tornillo. Fije y atornille el listón al soporte. (Se recomienda un golpe suave en la cabeza del tornillo para pre-fijarlo en el listón.)
- 4) En cada extremo del listón se encuentran 2 agujeros.
- 5) Repita el proceso por cada agujero que se encuentre en el listón

TECNOL[®] URBAN

 **902 333 351**

 **info@tecnol.es**

 **www.tecnol.es**