

TECNOL[®] URBAN

TQ CONTENEDOR PEDAL 120/240 L

Manual de instalación



TQ CONTENEDOR PEDAL 120/240 L


Para una correcta instalación y seguridad del uso del producto, lea atentamente este manual. Conserve este manual para futuras consultas.

Descripción del producto

Contenedor pedal fabricado con polietileno de alta densidad resistente a agentes químicos, rayos UV y agentes térmicos. Incorporan ruedas de goma, mango antideslizante y un mecanismo metálico de pedal automático que acciona la tapa del contenedor. Las asas integradas en la tapa facilitan el transporte.


Cumple con la normativa técnica HIGH TECH UNE-EN 840 -1/2 de contenedores móviles para residuos y reciclaje.

Piezas



- A: Eje de latón
- B: Ruedas
- C: Pasadores para tapa oscilante
- D: Guías verticales eleva tapas
- E: Perno pasador con hebilla
- F: Clip retenedor
- G: Pedal
- H: Tornillos
- I: Abrazadera de latón

Ensamblaje



1 Presentamos el cubo en posición vertical, con la tapa hacia abajo.

2 Ubicamos el pedal (G) según imagen.


3 Sujetamos el pedal con las abrazaderas de latón (I) en ambos lados, y sujetamos con dos tornillos (H).



3 Localizamos los agujeros para insertar el eje de latón (A).




4 Insertamos el eje de latón (A).



5 Insertamos una de las ruedas (B1) hasta que oigamos un clic, y seguidamente hacemos lo mismo con la otra rueda (B2).



6 Unimos la tapa con el contenedor, e insertamos los pasadores para la tapa oscilante (C). Los insertamos haciendo presión.




7 Con la tapa abierta, localizamos unas incisiones en el contenedor, e insertamos las guías verticales eleva-tapas (D) como se muestra en la imagen.




8 Deslizamos las guías verticales hacia la pieza del pedal.



9 A manera de unión, insertamos el perno pasador con hebilla (E).



10 Insertamos el clip retenedor (F) según imagen.



11 Fijamos el clip retenedor (F) doblándolo según imagen.

TECNOL[®] URBAN

 **687 333 352**

 **info@tecnol.es**

 **www.tecnolurban.es**